Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 02:28

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-smart-charger-7-612v-p-528.html



IDEAL SMART CHARGER 7 6/12V

Cena	**189,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SMART7**
Kod producenta	**SMART7**
Kod EAN	**5903991101785**
Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29	**6V- 3.5A / 12V - 7A**
Znamionowa pojemność akumulatora	**Ah 15h (min/max) 1.2—30AH (6V), 14—220Ah (12V), ładowanie konserwacyjne do 300Ah**
Znamionowe napięcie zasilania	**230 V - 1 ph 50/60Hz**
Wymiary opakowania dł x szer x wys	**120 x 110 x 240 mm**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**150x85x45 mm**
Waga urządzenia w kg	**0,86 kg**
Stopień ochrony	**IP65**
Prąd ładowania	**6V- 3.5A / 12V - 7A**
Napięcie ładowania	**6 V / 12 V**
Moc	**96 W**
Typ urządzenia	**Elektroniczny**

Opis produktu

IDEAL SMART CHARGER 7 to prostownik umożliwiajacy automatyczne ładowanie wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych :
• WET mokrych-kwasowych,
• GEL żelowych,
• MF bezobsługowych,
• AGM z matą z włókna szklanego,
o swobodnym przepływie elektrolitu, przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych (benzyna i diesel), motocykli, łodzi motorowych, itp.

7-etapowy proces ładowania zapewnia uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora.

Automatyczny układ sterowania dopasuje każdy z 7 etapów ładowania do poprawnego ładowania akumulatora

Obudowa prostownika posiada stopień ochrony IP 65 (odporna na zachlapanie i pyłoszczelna).
W zależności od wyboru funkcji przyciskiem DISPLAY cyfrowy wyświetlacz może wskazywać:
• V - napięcie akumulatora
• A - prąd ładowania dostarczany przez prostownik do akumulatora. Wyświetlacz powróci po upływie 5 sekund do wyświetlania napięcia akumulatora
• % - stopień naładowania akumulatora. Wyświetlacz powróci po upływie 5 sekund do wyświetlania napięcia akumulatora.

Posiadają zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości, zabezpieczenie termiczne w

przypadku przegrzania się prostownika oraz zabezpieczenie przeciw powstawaniu iskier na wyjściach prostownika +/-