



## KUHTREIBER FENIX 160

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>4 349,28 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>132489713</b>     |
| Kod producenta   | <b>51225</b>         |

### Opis produktu

**KUHTREIBER Fénix 160** jest małe przenośne odporne na spadek napięcia urządzenia spawalnicze do spawania metodą MMA oraz TIG.

Urządzenie **FÉNIX** charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami spawalniczymi podczas normalnego użytkowania jak również po podłączeniu pod agregat oraz przy zasilaniu z długich przedłużaczy.

Idealna charakterystyka łuku gwarantuje jego stabilność również w przypadku niestabilnego napięcia zasilającego lub przy długich przewodach zasilających, sięgających nawet do 200m.

Elementy sterowania urządzenia są zintegrowane na klawiaturze, która zwiększa dokładność i niezawodność sterowania urządzeniem.

Kolejnymi zaletami urządzenia **FENIX** jest wysoka wydajność i efektywność, łatwość sterowania i możliwość podłączenia zdalnego sterowania.

#### Właściwości urządzenia :

- możliwość zastosowania agregatu prądotwórczego od min. 3,5 kVA (z funkcją A.V.R.).
- możliwość zastosowania przedłużacza o długości aż 200 m (minimalny przekrój 2,5 mm<sup>2</sup>).
- można spawać przy spadku napięcia w sieci o 40% (od 140 V) - elektrodą 1,6; 2,0; 2,5
- możliwość podłączenia zdalnego sterowania do regulacji prądu spawania.
- ochrona termiczna z sygnalizacją świetlną.
- sygnalizacja skoku i spadku napięcia

#### Dostępne funkcje w metodzie spawalniczej MMA :

- HOT START umożliwia łatwiejsze zajarzenie otulonej elektrody.
- ANTI STICK zapobiega przyklejaniu się otulonej elektrody.
- ARC FORCE zapewnia stabilność łuku.
- V.R.D. = system bezpieczeństwa MMA, na biegu jałowym napięcie wyjściowe wynosi 15 V.
- SOFT START MMA zapobiega wybijaniu bezpieczników podczas włączania urządzenia.

#### Dostępne funkcje przy spawaniu metoda TIG :

- dotykowe zajarzenie łuku tzw. LIFT ARC.
- PULSE - EASY PULSE - automatyczne nastawienie optymalnych wartości.
- DOWN SLOPE (czas opadania prądu).
- END CURRENT (prąd końcowy).

#### Przeznaczenie urządzenia

Dzięki odporności na spadki napięcia, jest to idealne urządzenie na montaż w terenie oraz do utrzymania ruchu, konserwacji, przemysłu ciężkiego, ale także do użytku domowego.