

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-power-vip-5000-mma-synergia-lcd-p-167.html>



MAGNUM POWER VIP 5000 MMA SYNERGIA LCD

Cena	529,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	U I VIP 5000 LCD
Kod producenta	U I VIP 5000 LCD
Kod EAN	5905323115576
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napięcie stanu jałowego	66,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	20 - 200 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A (C)
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21S

Opis produktu

Urządzenie Magnum Power VIP 5000 Synergia LCD jest profesjonalną spawarką przeznaczoną do ręcznego, elektrycznego spawania metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych. Przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju oraz spawalniczych prowadzonych zarówno stacjonarnie jak i w terenie.

Urządzenie posiada niespotykaną w innych urządzeniach funkcję SYNERGIA umożliwiającą automatyczne dostosowanie prądu spawania do stosowanej średnicy elektrody spawalniczej oraz graficznie przedstawiony wskaźnik grubości spawanego materiału w zależności do ustawionego prądu spawania.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.

Ponadto urządzenie Power VIP 5000 wyposażony został w pełni regulowaną funkcję Hot Start i Arce Force oraz VRD i Anti Stick.

Funkcje i zalety urządzenia:

- Regulowana funkcja Arce Force - funkcja ułatwiająca prowadzenie i utrzymanie łuku elektrycznego, zwłaszcza w przypadku materiałów/elektrod trudno spawalnych np. materiałów skorodowanych
- Regulowana funkcja Hot Start - ułatwia zajarzenie łuku i rozpoczęcie spawania.
- Automatyczna funkcja VRD - (Voltage Reduction Device) redukuje napięcie wyjściowe do bezpiecznego poziomu, gdy urządzenie jest uruchomione ale nie trwa spawanie. Podczas rozpoczęcia spawania napięcie wyjściowe powraca do normalnego poziomu.
- Automatyczna funkcja Anti Stick - zabezpiecza urządzenie i ułatwia oderwanie elektrody w przypadku jej "przyklejenia" do spawanego materiału.

Do urządzenia dołączone jest :

- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy,
- Instrukcja obsługi.