



Przyłbica SHERMAN V6b

Cena	226,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	7812781
Kod producenta	7812781

Opis produktu

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V6b przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania elektrycznego, lutowania, lutowności, oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. Filtr zaciemniający posiada najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1, zapewniając pełne bezpieczeństwo spawacza. Zastosowanie technologii pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR zapewnia wysoki komfort pracy.

Przyłbica V6a posiada trzy zewnętrzne pokrętła umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 5 do 13 wg DIN, płynną regulację czułości reakcji fotoczujników na intensywność łuku podczas spawania oraz płynną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny. Możliwy jest także wybór trybu szlifowania, w którym filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia

Cztery fotoczujniki gwarantują poprawną pracę przyłbicy w każdych warunkach i położeniu., co ma szczególne znaczenie podczas spawania niskimi prądami.

Dzięki bardzo dużemu wizjerowi o wymiarach 100 x 97mm przyłbica V6b posiada wyjątkowo duże pole widzenia.

Przyłbica V6a wyposażona jest w zaawansowane, komfortowe i ergonomiczne nagłowie, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchylania zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza..

Na wewnętrznym panelu sterowniczym znajduje się przycisk Test pozwalający sprawdzić prawidłowość działania filtra oraz dioda kontrolna stanu naładowania baterii. Przyłbica Sherman-profi V6b zapewnia całkowitą ochronę oczu i twarzy przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz podczerwonym. Poziom ochrony przed promieniowaniem UV/IR wynosi 16 (DIN), nawet gdy filtr staje się jasny.

Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych.