



SPARTUS EasyARC 250P

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	132490841
Kod producenta	EASYARC250P-PAK

Opis produktu

SPARTUS® EasyARC 250P to spawarka wykorzystująca zaawansowaną technologię inwertorową z tranzystorami IGBT. Jest idealna dla różnorodnych zastosowań spawalniczych, zarówno metodą MMA jak i TIG Lift. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V.

Dzięki regulacji natężenia prądu do 250A EasyARC 250P zapewnia wysoką efektywność pracy. Urządzenie umożliwia spawania elektrodami o średnicy do 5mm oraz materiałami o maksymalnej grubości 6,2mm.

SPARTUS® EasyARC 250P w trybie MMA Pulse gwarantuje dokładniejszą kontrolę nad procesem spawania. Spawacz może ustawić parametry, takie jak częstotliwość pulsu i prąd bazowy, co pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzenia do konkretnych warunków i materiałów. Pulsacyjne spawanie pomaga w ograniczeniu odkształceń cieplnych, co jest istotne zwłaszcza przy spawaniu delikatnych materiałów lub w miejscach, gdzie minimalizacja deformacji jest kluczowa. Dzięki funkcji pulsu zmniejszamy ryzyko nadmiernego rozpryskiwania metalu (zachlapywania), dzięki czemu uzyskujemy spoiny o wysokiej czystości i dużo lepszej jakości.

Urządzenie posiada innowacyjną funkcję "SYN", dzięki której po wprowadzeniu grubości materiału, urządzenie automatycznie dostosowuje amperaż i sugeruje odpowiednią średnicę elektrody. Funkcja ta znacząco upraszcza i przyspiesza proces przygotowania do pracy.

EasyARC 250P jest wyposażona w funkcje pomocnicze takie jak :

- Arc Force
- Hot Start
- VRD

Zwiększają one komfort użytkowania i efektywność pracy, zapewniając stabilność łuku i łatwość inicjacji spawania.

Nowoczesne rozwiązania zawarte w SPARTUS® EasyARC 250P czynią je niezbędnym narzędziem dla osób szukających niezawodności i wysokiej jakości spawania w różnorodnych warunkach pracy. To idealne rozwiązanie dla warsztatów, produkcji oraz prac remontowych, gdzie wymagana jest precyzja i moc.

Wypożyczenie standardowe

- EasyARC 250P
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- instrukcja obsługi